



CHRYSSAFIDIS

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ROCHESTER

MAGNETIC LEVEL GAUGES ROCHESTER

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: G.23



SENIOR (Sr)			
Με δίσκο ένδειξης 100mm			
With indicator dial 100mm			
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet			1941xxA
Τύπος Type	Διαμ. Δεξαμενής Tank Diam. mm	Θέση Position	Κωδικός Code
6290	1501 ÷ 1750	TOP	194104
6290	1751 ÷ 2000	TOP	194105



SENIOR (Sr)			
Με δίσκο ένδειξης 50mm			
Για κυλινδρικές ή σφαιρικές δεξαμενές διαμέτρου έως 2000mm			
Συνδυάζονται με συσκευές τηλεμέτρησης			
With indicator dial 50mm			
For cylindrical or spherical tanks diameter up to 2000mm			
They can be combined with telemetric devices			

Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet				1941xxA
Τύπος Type	Διαμ. Δεξαμενής Tank Diam. mm	Θέση Position	Κωδικός Code	
6280 Sr	1251 ÷ 1500	TOP	195003	
6280 Sr	1751 ÷ 2000	TOP	195005	
6280 Sr	1500	TOP/RISER 600	195023	
6280 Sr	2000	TOP/RISER 560	195024	
6280 Sr	2000	TOP/RISER 700	195025	
6280 Sr	2000	TOP/RISER 200	195026	

JUNIOR (Jr)			
Με δίσκο ένδειξης 40mm			
With indicator dial 40mm			

Τύπος Type	Διαμ. Δεξαμενής Tank Diam. mm	Θέση Position	Κωδικός Code
6281Jr	901 ÷ 1050	TOP	194398
6281Jr	1051 ÷ 1250	TOP	194399
6281Jr	1251 ÷ 1500	TOP	194300
6281Jr	1501 ÷ 1750	TOP	194301
6281Jr	1751 ÷ 2000	TOP	194302

Αναμεταδότης Στάθμης ROCHESTER για JUNIOR και SENIOR 6320S21072E	
ROCHESTER Hall Effect Level Transmitter 6320S21072E for JUNIOR & SENIOR Gauges	
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	19606xA
	Κωδικός - Code
Junior	196066
Senior	196067
Senior 4"	196068

Αντάπτορας (Κλιπ) ROCHESTER PL 000400005 007700037 για Αναμεταδότη Στάθμης	
ROCHESTER Clips PL 0004/00005 0077/00037 for Hall Effect Transmitter	
Κωδικός - Code	196061

Φλάντζα προσαρμογής για Δείκτες Στάθμης SENIOR	
Flange adaptor for SENIOR Gauges	
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	195030A
Κωδικός - Code	195030